



# Monteringsanvisning

## Fundament Frid - Balk

1. Gräv bort jorden i balkens U-profil.  
(Samma bredd som livsten/stensockel)
2. Tryck i dubbar i balken.  
(Endast om du har en synlig stensockel som är lägre än 150mm)
3. Kontrollera så att sockeln står i vattring med hjälp av vattenpass, justera stensockeln/livstenen vid behov med distanser eller kilar.
4. Montera distanser framför och bakom stensockel/livsten så den sitter ordentligt fast i balken och är centrerad i mitten avsluta med kilar vid behov.
5. Om stenen har synlig stensockel lyfter ni nu på livstenen.
6. Återställ med matjorden runt sockeln/livstenen.



### Övrig information

- Är stenen ”sockelfri” monteras den utan dubbar rakt ner i balken.
- Höjden på stensockeln avgör om man behöver lägga distanser under.
- Måtten på Balken ser ni på baksidan av denna montageanvisning.



